

IRH 型 ブロワ・真空ポンプ

取扱説明書

IRH-50 • IRH-65 • IRH-80

はじめに

このたびは、(株)伊藤鐵工所のブロワ・真空ポンプをご採用いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、型式 IRH-50・IRH-65・IRH-80 のブロワ・真空ポンプの取り扱い要領を記載しています。ブロワは、吸入側が大気圧、吐出側が大気圧より圧力が高い状態になります。一方、真空ポンプは、吐出側が大気圧、吸入側が大気圧より圧力が低い状態になります。本書では、ブロワおよび真空ポンプを総称して「ブロワ」と表記します。本書をもとに、ブロワの取り扱いに精通していただき、故障を未然に防ぎ、長年にわたってご利用くださることを希望いたします。

■ で使用前のおことわり

- ・ 実際にブロワをご使用になる前に、本書の内容をよくお読みになり、ご理解いただくようお願いします。
- ・ 安全のため、安全に関する指示事項は必ずお守りください。
- ・ 本書は、実際にブロワを取り扱われる方にお渡しください。
- ・ ブロワを取り扱われる際、本書を必ずお手元にお持ちください。
- ・ 本書に記載した以外での取り扱いによる安全性は保証しません。
- 本書の内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
- ・ 本書の内容の全部または一部を、弊社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。
- ・ 本書に落丁・乱丁などの不備が発見されたときは、弊社各営業所までご連絡お願いします。
- ・ 本書を紛失された際は、弊社 各営業所までご連絡お願いします。

■ 目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・P1	6 保守・点検 ・・・・・・・・・・ P 5
で使用前のおことわり ・・・・・・・・・ P 1	7 保管 ・・・・・・・・・・・ P 5
必ずお守りください ・・・・・・・・・・ P 2	8 推奨オイル ・・・・・・・・ P 5
図記号の意味・・・・・・・・・・・・ P 2	9 V ベルトの調整 ・・・・・・・・ P 6
1 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・ P 2	10 吸入側フィルタの清掃と交換・・・・・・・ P 6
2 付属品の配置例 ・・・・・・・・・・ P3	11 故障診断 ・・・・・・・・・ P 6
3 据付 ・・・・・・・・・・・・・・ P3	保証・・・・・・・・・ P 8
4 インバータ運転の注意事項 ・・・・・・・ P4	廃棄について・・・・・・・ P 8
5 運転 ・・・・・・・・・・・・ P.4	アフターサービスのご客内 ・・・・・・・ PS

必ずお守りください

ブロワを安全にご使用いただくために、お守りいただきたい事項を次のように区分して示します。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容

♠ 注意

取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害

のみの発生が想定される」内容

■ 図記号の意味

禁止を示します。

触れることを禁止します。

アース線を接地することを指示します。

回転物を注意します。

(%)

火の気がある場所で使用したり、火の気を近づけ たりしてはいけないことを示します。

! 行動指示を示します。

感電を注意します。

▲ 高温を注意します。

1 安全上のご注意

⚠警告

- 作業中はヘルメット、安全靴、耳栓、静電防止服を着用してください。長い髪は束ねて、アクセサリ類は外してください。 落下物、騒音、巻き込まれ、静電気などにより重傷を負う恐れがあります。
- ・ 地震・津波などの天災があった場合は、直ちにブロワを停止し、作業を中断してください。
- **クレーンは、玉掛けおよびクレーンの資格があるオペレータが操作してください。** 誤操作による落下、衝突により、重傷・物損を招く恐れがあります。
- クレーンを動かす前に、周辺の作業者や付近を通る人に作業開始を知らせ、「クレーン運転中」の掲示板を掲げて注意を喚起してください。
- ブロワ運転中および停止後1時間は、ブロワのケーシング、接続配管、回転部、および付属品には手を触れないでください。 巻き込みによる怪我や火傷を負う恐れがあります。

ベルトカバを取り外した状態で運転をしないでください。 回転部分に巻き込まれ、重傷を負う恐れがあります。

- ブロワ運転中に異常があった場合は、直ちにブロワを停止してください。
- 問題が解決するまで、運転を再開しないでください。
- ブロワ運転中は、オペレータおよび周囲の人は耳栓をしてください。
- 難聴または耳が聞こえなくなる恐れがあります。

安全弁の吐出ガス (空気)を大気に放出する場合は、吐出口に近づかないでください。 高温ガスにより、火傷・重傷を負う恐れがあります。

点検または修理の前は電源を切り、「作業中につきスイッチ入れるな」の注意板を掲げて、周りの作業員および通行者 に注意を喚起してください。作業中にブロワが起動すると、回転部に巻き込まれ、重傷を負う恐れがあります。

✓ ✓ バルトを手回しする際は、電源が切れていることを確認し、 V ベルトに指を挟まれないように注意してください。✓ ベルトに巻き込まれて、重傷を負う恐れがあります。

ブロワ運転中にベルトカバの点検窓より点検する際は、手などを入れないでください。 回転部分に巻き込まれ、重傷を負う恐れがあります。

⚠ 注意


- **配管内やブロワ内部に異物が混入しないように十分に注意してください。** ブロワの回転固渋または焼き付きを起こす恐れがあります。
- 吸入側に配管がある場合は、溶接のスパッタなどがブロワ内に吸引されるのを防ぐために、ブロワ吸入口に 30 ~ 40 メッシュの金網を取り付け、試運転後は金網を必ず取り外してください。 ブロワの回転固渋または焼き付きを起こす恐れがあります。
- **オイルが不足または汚れた状態でブロワを運転しないでください。** ブロワの焼き付き、または破損を起こす恐れがあります。

- オイルは弊社推奨品を使用し、指定交換時期・量をお守りください。
 - ブロワの焼き付き、または破損を起こす恐れがあります。
- V ベルトの張りは適切に調整してください。
 - Vベルトの張りが不適切なまま運転すると、Vベルトがスリップし、破損する恐れがあります。

2 付属品の配置例 (特別付属品を含む)

ブロワ

真空ポンプ



3 据付

<u>承</u> 警告

- **工具の取り扱いには十分注意してください**。正しく使用しないと、怪我をする恐れがあります。
- **アースを接地してください**。感電する恐れがあります。
- ★ 結線部分には手を触れないでください。感電する恐れがあります。
- **配線は電気の資格を持つ作業者が正しく行なってください**。感電する恐れがあります。

⚠ 注意

- 基礎工事は、経験者が行なってください。
 - 基礎が適切でないと、ブロワの振動や騒音悪化の原因になります。
- **ブロワを2台以上据え付ける場合は、各ブロワ毎に基礎を絶縁してください。** 絶縁されていないと、振動による共振や騒音悪化の原因になります。
- **サイレンサはブロワの近くに取り付けてください。** 離しすぎると、途中の配管が共鳴し、騒音の原因になります。
- **・ 安全弁および圧力計は、仕切弁、逆止弁よりもブロワ寄りに取り付けてください。** ブロワが破損する恐れがあります。
- **粉塵の多い空気やガスを吸い込む場合は、吸入側にフィルタを取り付けてください**。 異物が混入し、ブロワの回転固渋または焼き付きを起こす恐れがあります。
- **吸入側の配管が曲がっている場合は、ドレンセパレータやドレン抜きを設置してください**。 滞留したドレンにより、ウォータハンマ現象が起こり、ブロワが破損する恐れがあります。
- **配管は、ブロワおよび配管に過度の荷重がかからないように適切に支持してください。** ブロワまたは配管が破損する恐れがあります。
- **付属品や配管を取り付ける前には、ブロワの吸入・吐出口の保護カバやブロワおよび付属品の気化防錆剤をすべて除去してください**。運転の際、ブロワが破損する恐れがあります。
- 配線はモータの取扱説明書に従って行なってください。 モータが破損する恐れがあります。

- 1. 梱包を開梱し、納入仕様書と照らし合わせてすべての購入品が揃っていることを確認してください。
- 2. ブロワ銘板および安全弁銘板に記載されている仕様が、ご注文どおりであることを確認してください。
- 3. 輸送中の事故などで破損している部品がないことを確認してください。
- 4. ブロワ台床および付属品の周辺に 400 mm 以上のスペースがあることを確認してください。
- 5. 屋内に据え付ける場合、十分な空気量を取り込むことができる大きさの換気口があることを確認してください。
- 6. 右の表を満たすように、基礎質量、地耐力、基礎底面積、 およびコンクリート圧縮強度を計算してください。
- 7. ブロワの水平度は、ブロワのフランジ面または台床上面に おいて、1 m につき 1 mm 以内にしてください。
- 8. ブロワの吸入・吐出口の保護カバやブロワおよび付属品の 気化防錆材をすべて除去してください。
- 9. 流体の流れ方向が正しいことを確認して付属品を接続してください。
- ・基礎質量 M_s (kg) M_s ≥ 3 × M_B

M_B:ブロワユニット質量 (kg)

- ・地耐力 fe (トン /㎡) fe ≥ 20
- ・基礎底面積 A (m²) $A \ge \frac{2 \times (M_B + M_S)}{\text{fe} \times 10^3}$
- ・コンクリート圧縮強度 Fc (kg/cm) Fc ≥ 210

10. 配線する際は、モータ端子箱のふたを開け、モータの取扱説明書に従って正しく結線してください。

4 インバータ運転の注意事項

インバータ運転をする際は、以下の注意事項をお守りください。

- 1. モータは、インバータ専用モータを使用してください。
- 2. 弊社が指定する範囲内の周波数で運転してください。
- 3. 共振点での運転は避けてください。ブロワと配管などが共振し、異常音、異常振動が生じる場合があります。特に防振ゴム 使用時にその現象が発生しやすくなります。
- 4. トラブル回避のため、インバータとモータは同一メーカ品を使用してください。

5 運転

♠ 警告

ブロワ運転前に、周辺の作業者や付近を通る人に運転開始を知らせ、「ブロワ運転中」の掲示板を掲げて注意を喚起してください。

⚠ 注意

- ケーシング内部にドレンが滞留した状態で、ブロワを起動しないでください。
 - ウォータハンマ現象によりブロワが破損する恐れがあります。
- **吸入側または吐出側のバルブでは風量調節できません。運転中はバルブを絞らないでください。** 圧力が異常上昇し、ブロワが焼き付く恐れがあります。
- 電源を入れる前に、配管のバルブを全開にしてください。 配管を閉めたままブロワを起動すると、ブロワが焼き付く恐れがあります。
- 1. 運転前に以下の確認をしてください。
 - ギヤ側のオイルゲージを見て、オイルの量がオイルゲージの赤い丸①の間に入っていることを確認してください。
 - ・ ベルトカバの点検窓を開き、V ベルトの張りおよびブロワの手回し確認をしてください。
 - ・ 仕切弁が付いている場合は全開にしてください。
- 2. 電源を入れてすぐに停止し、ブロワの回転方向がベルトカバに貼られた回転方向シールと同じであることを確認してください。
- 3. 再び電源を入れて運転してください。 運転開始直後に初期音を生じることがありますが、10分程度で収まります。
- 4. 異常音や異常な振動がないことを確認してください。
- 5. 電流値を測定し、電流値がモータの定格より低いことを確認してください。
- 6. 長期間ブロワを運転しない場合は、7章「保管」に従いブロワを保管してください。



警告

- **オイルを取り扱っている際は、火気を近づけないでください**。引火し、火傷を負う恐れがあります。
- **オイルを補給または交換する際は、必ずブロワを停止してください**。オイルが吹き出て火傷を負う恐れがあります。

♠ 注意

● **Vベルトを交換する際は、すべて同じメーカで統一し、新品に交換してください**。新旧が混じったり、別メーカ品を混合して使用すると、Vベルトに不均等な負荷がかかり、早期摩耗や切断を招く恐れがあります。

点検項目	点検状態	毎日	1ヶ月	3ヶ月	1 年	2 年	5 年	対処方法
電流値がモータ定格以下であること	運転中							11 章「故障診断」を参照
振動が 114591 ÷ブロワ回転速度 (弊社社内基準) 以下であること	運転中	0						11 章「故障診断」を参照
軸受温度が 110℃以下であること	運転中							11 章「故障診断」を参照
吸入および吐出圧力が仕様圧力以内であること	運転中	0						11 章「故障診断」を参照
Vベルトに異常な緩みや破断がないこと	運転中	0						ブロワを停止して、Vベルトの張りを調整 (9章参照)、または交換してください。
オイル漏れがないこと	運転中							弊社各営業所までご連絡ください。
異常音がないこと	運転中	0						11 章「故障診断」を参照
吸入側フィルタに詰まりがないこと	運転中		0					圧力計または目視で点検してください。詰まっているときはブロワを停止して、清掃または交換してください。(10 章参照)
ベルトカバまたはその他の締付ボルトに緩みがないこと	運転中		0					ブロワを停止して、緩んでいる締付ボルト をレンチで締め付けてください。
オイルの交換	停止中			0				ブロワを停止してオイルを交換してください。 (初回のみ 500 時間目で交換)
ブロワ本体の定期分解検査 (ベアリング・オイルシールの交換)	停止中				0			弊社各営業所までご連絡ください。
逆止弁の交換	停止中					0		弊社各営業所までご連絡ください。
ギヤの交換	停止中						0	弊社各営業所までご連絡ください。
プーリの交換	停止中						0	弊社各営業所までご連絡ください。
安全弁の交換	停止中						0	弊社各営業所までご連絡ください。
サイレンサの交換	停止中						0	弊社各営業所までご連絡ください。

7 保管

ブロワを保管する場合は以下の手順を行なってください。

- 1. 雨や水がかからない場所に保管してください。
- 2. 気化防錆剤を入れるなど、防錆処理を行なってください。
- 3. 1~2週間に1度ブロワを手回しして、ブロワの回転固渋を防いでください。

8 推奨オイル


メーカ	製品名	メーカ	製品名
昭和シェル	シェルG-C オイルSE220	出光	ダフニースーパーギヤオイル220
		ジャパンエナジー	JOMO レダクタス220
新日本石油	ボンノックM220		JOMO ES ギヤーG220
	コスモギヤーSE220	エクソンモービル	スパルタンEP220
コスモ	コスモギヤーMO220	エクテンモービル	モービルギヤ630
	コスモECO ギヤーEPS220	キグナス石油	ギヤーオイルML220

9 Vベルトの調整

- 1. ブロワが停止していることを確認してください。
- 2. ベルトカバを取り外してください。
- 3. Vベルトの接触間距離を巻き尺などで測り、中央の位置に印を付けてください。
- 4. 下記の計算式で、たわみ量を計算してください。

たわみ量 (mm)= 接触間距離 (mm) × 0.016

5. 手順2で印をした位置に、Vベルトに対して垂直に張力計を当て、手順3のたわみ量になる時の張り荷重を 測定してください。




6. 測定した張り荷重が、右上表の張り荷重内になるように調整してください。

<張り荷重>

Vベルト (型式)	小プーリの外径 (mm)	張り荷重 (N/本)
3 V	67~90	18
	91~115	20
	116~150	23
	151~300	26

- ※ 上表に示す荷重は、あくまで目安です。で使用にあった張 り荷重については、弊社 各営業所までご連絡ください。
- 7. 以下の手順でプーリの芯を出してください。
 - ブロワのプーリ①とモータのプーリ②の平行度の差 ℓ とβを測ってください。



・ 測定した平行度の差が、以下の値の範囲内になるように調整してください。


<プーリ許容誤差>

-	_ -
l	<i>L</i> < 1mm
β	$\beta < 1/3^{\circ}$

- 8. 手順4と5の張り荷重を再度確認してください。
- 9. ベルトカバを取り付けてください。

10 吸入側フィルタの清掃と交換

- 1. ブロワが停止していることを確認してください。
- 2. 締め付けナット①を緩めて、ふた②を取り外してください。
- 内側③と外側④のパンチングメタルに挟まれたフィルタ ⑤を取り外してください。



- 4. フィルタを清掃または交換してください。
 - ・ 清掃する場合は、フィルタを水または中性洗剤で洗 浄し、十分乾かしてください。
 - ・ 交換する場合は、新しいフィルタに交換してください。
- 5. フィルタおよびパンチングメタルを元の位置に戻し、ふたを取り付け、締付ナットで締めてください。

11 故障診断

症状	チェック	原因と対処
722 77	・結線方法は正しいですか。	・正しく結線してください。
	・始動方法は正しいですか。	・始動方法を確認してください。
	・始動時間の設定は正しいですか。	・スターデルタ始動の場合、トルクが不足してい
		る可能性があります。始動時間を調整してください。
	・仕様圧力を超えていませんか。	・症状No.5「圧力が高い」を参照ください。
No. 1	・配管接続部が保護カバなどでふさがれていませんか。	・保護カバなどをすべて取り外してください。
 ブロワが起動	・吸入側フィルタに詰まりはありませんか。	・フィルタを清掃または交換してください。
1	Vベルトが切れていませんか。	新しい V ベルトに交換してください。
できない	ブロワを手回しできますか。	・症状No.2「ブロワの手回しができない」を参
選転由に停止する		照ください。
運転中に停止する	・手回し時に異音はありませんか。	・ベアリングやギヤが摩耗している、またはブロー
		ワが破損している可能性があります。弊社各営
		業所までご連絡ください。
	・ケーシング内部にロータ接触または損傷	・弊社各営業所までご連絡ください。
	がありませんか。	
	・モータに異常はありませんか。	・モータメーカまたは弊社各営業所までご連絡く
	(モータ取扱説明書参照)	ださい。

症状	チェック	原因と対処
No. 2	・ケーシング内部に異物が入っていませんか。	
NO. 2	・ケーシング内部に錆はありませんか。	・弊社各営業所までご連絡ください。
ブロワの手回しが	ケーシング内部にロータ接触または損傷	・弊社各営業所までご連絡ください。
できない	はありませんか。	
	・仕様圧力を超えていませんか。	・ブロワが過負荷になると風量が低下します。
		症状No.5「圧力が高い」を参照ください。
	•配管フランジのボルトに緩みはありませ	・ボルトを締めてください。
	んか。	
No. 3	・吸入側フィルタに詰まりはありませんか。	・ブロワが過負荷になると風量が低下します。
日見ぶんてナス	 ・安全弁は作動していませんか。	フィルタを清掃または交換してください。 ・弊社各営業所までご連絡ください。
風量が低下する 	·	・Y ベルトがスリップしている可能性がありま
		す。Vベルトの張りを調整してください。
	- ・ブロワを手回しできますか。	・症状No.2「ブロワの手回しができない」を参
		照ください。
	・仕様圧力を超えていませんか。	・症状No.5「圧力が高い」を参照ください。
	・吸入側フィルタに詰まりはありませんか。	・フィルタを清掃または交換してください。
	ブロワを手回しできますか。	・症状No.2「ブロワの手回しができない」を参
NI. A		照ください。
No. 4	• 手回し時に異音がありませんか。	・ベアリングやギヤが摩耗している、またはブロロボが出している。またはブロロボが出している。
 電流値が高い		ワが破損している可能性があります。弊社各営 業所までご連絡ください。
电流恒か向い	 ・ケーシング内部にロータ接触または損傷	・弊社各営業所までご連絡ください。
	はありませんか。	开位自日来/// 8 CC 医桐 (//CCV 。
	モータに異常はありませんか。	・モータメーカまたは弊社各営業所までご連絡く
	(モータ取扱説明書参照)	ださい。
No. 5	・仕切弁は全開になっていますか。	・仕切弁を全開にしてください。
圧力が高い	・配管内に詰まりはありませんか。	・配管内を清掃してください。
	Vベルトに緩みはありませんか。	・Vベルトの張りを調整してください。
	・オイルは不足していませんか。	・潤滑不良により、異音が発生する場合がありました。オスルを挿絵してください。
	 ・オイルは汚れていませんか。	す。オイルを補給してください。 ・新品のオイルに交換してください。
	・ブロワを手回しできますか。	・症状No.2「ブロワの手回しができない を参
		照ください。
No. 6	・手回し時に異音がありませんか。	・ベアリングやギヤが摩耗している、またはブロ
 異常音がする		ワが破損している可能性があります。弊社各営
共市日かりの		業所までご連絡ください。
	・ケーシング内部にロータ接触または損傷	・弊社各営業所までご連絡ください。
	はありませんか。 ・仕様圧力を超えていませんか。	 ・ブロワが過負荷になると異音が発生する場合
	「仏像圧力を超えていませんが。	「かあります。症状No.5「圧力が高い」を参照く
		ださい。
	基礎ボルトに緩みはありませんか。	・基礎ボルトを締めてください。
	・仕様圧力を超えていませんか。	・症状No.5「圧力が高い」を参照ください。
	・配管接続部に過度の荷重がかかっていま	
., -	せんか。	を修正してください。
No. 7	・ブロワを手回しできますか。	・症状No.2「ブロワの手回しができない」を参
 振動値が高い	 ・手回し時に異音がありませんか。	照ください。 ・ベアリングやギヤが摩耗している、またはブロ
」	, HOMENTA WYS CION'S	ワが破損している可能性があります。弊社各営
		業所までご連絡ください。
	•ケーシング内部にロータ接触または損傷	・弊社各営業所までご連絡ください。
	はありませんか。	
No. 8	_	・漏えい箇所を確認し、弊社各営業所までご連絡
油が漏れている	月経面は温度を切るをいまれます。	ください。
	・仕様吸入温度を超えていませんか。 - 仕様に力を招えていませんか。	・仕様吸入温度以下にしてください。
	・仕様圧力を超えていませんか。・吸入側フィルタに詰まりはありませんか。	・症状No.5「圧力が高い」を参照ください。 ・フィルタを清掃または交換してください。
No 0	・オイルの量は適切ですか。	・オイルの量を調整してください。
No. 9	・オイルの種類は適切ですか。	・弊社推奨のオイルをご使用ください。
叶中海母が立い	・ブロワを手回しできますか。	・症状No.2「ブロワの手回しができない」を参
吐出温度が高い		照ください。
 軸受温度が高い	• 手回し時に異音がありませんか。	・ベアリングやギヤが摩耗している、またはブロ
州义温及以同()		ワが破損している場合があります。弊社各営業
	 ・ケーシング内部にロータ接触または損傷	所までご連絡ください。
	▶ゲーンンク内部にロータ接触または損傷 はありませんか。	・ 弊社各営業所までご連絡ください。
	はめソみヒ1UN'o	

保証 保証

基本保証条件

1 弊社は別途特に定めない限り、弊社製品の納入時および納入後の1年間は設計、材料、および製作上の不適合のないことを保証いたします。万が一、保証期間内に不適合が発見された場合、弊社は不適合部品の調整、修理、または交換を無償でいたします。

上記の保証は、弊社製品が取扱説明書、銘板、およびその他の指示に基づいて正しく使用された場合に限り適用されるものとし、さらに以下の不適合については適用を除外させていただきます。

- (1) お客様の不適切な保管、使用、および取り扱いによる不適合。
- (2) 弊社指定以外の部品を使用されたことによる不適合。
- (3) 弊社および弊社指定店以外での調整、修理、または改造による不適合。
- (4) 火災、水害、地震、落雷、その他の不可抗力による不適合。
- (5) 異物混入、異常圧力による故障、破損などの不適合。
- 2 弊社の保証範囲は、不適合部品の調整、修理、または交換のみに限定し、二次的に発生する損失に対する保証はいたしません。また、補償は製品の契約価格以内とさせていただきます。
- 3 この保証条件は、ゴム、プラスチックなどの自然劣化する部品および消耗部品に対しては適用を除外させていただきます。

なお、非常の場合に備えて、予備のブロワをご用意くださるようにお奨めいたします。

■ 廃棄について

ブロワを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

■ アフターサービスのご案内

弊社のアフターサービスは次の各店所が一貫して実施し、弊社独自のアフターサービスカードで管理しております。定期点検、 修理、部品注文などは、お近くの支店、営業所、サービスセンターまでお気軽にお問い合わせください。

本社工場 〒 424-0923 静岡市清水区幸町 2-12	TEL: 054-334-2141	FAX: 054-337-0034
東京支店 / 千葉サービスセンター 〒 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町 664-6	TEL: 043-215-2930	FAX: 043-259-4941
大阪支店 〒 550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目 15-10 肥後橋清和ビル4階	TEL: 06-6443-6531	FAX: 06-6459-4333
清水営業所 〒 424-0923 静岡市清水区幸町 2-12	TEL: 054-334-2145	FAX: 054-334-4990
九州営業所 〒 816-0905 大野城市川久保 2 丁目 4-5 キャッスル川久保 102 号	TEL: 092-514-1717	FAX: 092-514-1720
SIAM ITO ENGINEERING CO., LTD. タイ バンコク	TEL: + 66-38-717-170	FAX: + 66-38-717-174

http://www.ito-eng.co.jp/



Printed in Japan Ito Engineering Co., Ltd. ©®